

# SFTY anduri akude vahetus:

Selleks tööks on vajalik FR6 (AA) 1.5V Lithium 4 patareid, mida saab osta Rapid Security E-poest

Võtke andur põhjaküljest tõmmates ära.

Võtke vanad patareid välja ja vahetage uute vastu.

Kinnitage andur tagasi põhjakülge, õigesti asetades jääb ise magnetiga kinni.

Anduril hakkab peale akude vahetust sinine tuli vilkuma mis näitab, et andur otsib WIFI leviala ja selle ta taastab automaatselt, kui vilkumine lõppeb siis on seade APPis nähtav.